

Anleitung zur Benutzung des optischen TAN-Verfahrens

am Beispiel einer Inlandsüberweisung

Geben Sie wie gewohnt Ihre Überweisungsdaten ein und klicken Sie auf **Ausführen**. Anschließend erscheint im unteren Feld das **Sm@rtTAN optic - Fenster** mit den Anweisungen zur Benutzung des Kartenlesers.

Alternativ können Sie die TAN auch manuell anhand der eingeblendeten Daten erzeugen.

The screenshot shows the online banking interface. At the top, there are navigation links like 'Auftragsübersicht' and 'Vorlagen'. The main form contains fields for 'Auftraggeber' (000050 - Giro), 'Begünstigter Name, Vorname / Firma' (Testkunde), 'Konto-Nr. des Begünstigten' (10000504), 'Bankleitzahl' (25190001), 'Kreditinstitut des Begünstigten' (Hannoversche Volksbank), 'Betrag: Euro, Cent' (11.77), and 'Verwendungszweck 1' (Test-Überweisung). Below the form is a section titled 'Datenkontrolle und TAN-Erzeugung' with instructions and a list of data points to verify: Start-Code 91711165, Kontonummer 10000504, and Betrag 11,77 EUR. The 'Sm@rtTAN optic' window shows a black and white graphic of a card reader and a photo of a hand using the device. A warning message asks to compare the displayed values with the original data. A 'TAN' input field is present, and 'Ausführen' and 'Zurück' buttons are at the bottom.

Befolgen Sie nun diese Anweisungen und halten Sie Ihren Kartenleser samt Karte vor das schwarzweiß blinkende Feld, richten Sie ihn anhand der **Pfeilmarkierungen** aus und drücken Sie die **F-Taste**.



Verfolgen Sie die Anzeige des Kartenlesers und **prüfen Sie die Überweisungsart, die Kontonummer des Empfängers sowie den zu überweisenden Betrag** sorgfältig. Alle drei Werte müssen Sie jeweils mit **OK** bestätigen. Anschließend erhalten Sie die TAN, die Sie nun nur noch in das **TAN-Feld** eingeben müssen, um die Überweisung mit einem Klick auf **Ausführen** abzuschicken.

